

MINERAL

mauersberger ®
acryl · mineral · pool

GEBRAUCHSANLEITUNG

Reparatur-Set Cramer für
Mineral-Duschflächen-Block -vergo23-
Art.-Nr.: 5005200200

Hinweise zum Reparaturset der Fa. CRAMER Ergänzung zur Gebrauchsanleitung des Herstellers

GEBRAUCHSANLEITUNG

Reparatur-Set Cramer für Mineral-Duschflächen-Block -vergo23-

1. Schlagschaden, Abplatzungen usw. etwaige Kanten mit Sandpapier verschleifen.
– Reparaturstelle muss sauber, trocken und fettfrei sein – mit Brennspritus (Ethanol) reinigen
2. Die erforderliche Menge Spachtelmasse im Mischungsverhältnis 30:1 mit dem Härter gut vermischen.
Die Verarbeitungszeit beträgt 4 Minuten.
3. Die Schadstelle sauber ausspachteln und 30 Minuten trocknen lassen
4. Bei **mauersberger** Mineralwannen mit dem zusätzlich gelieferten Schleifpapier P180, danach P320 schleifen, sodass keine Überstände oder Löcher mehr zu sehen ist. Vor dem Sprühen Schleifstaub entfernen und Stelle reinigen.
5. Die Spraydose vor Gebrauch drei Minuten kräftig schütteln, Probe sprühen.
Den Lack aus 15–20 cm Entfernung (Verarbeitungstemperatur mind. 20°C) dünn aufsprühen, kurz abtrocknen lassen und den Vorgang 3x nach jeweils 1 Minute wiederholen.
6. Nach 24 Stunden die durch die Vernebelung des Lackes entstandenen Rauigkeiten mit dem zusätzlich gelieferten Schleifmittel P320 leicht verschleifen und die reparierte Stelle mit Schleifmittel P400+ mattieren und der Oberflächenstruktur anpassen.
7. Die behandelte Oberfläche 4 Tage nicht mit Wasser in Berührung bringen.
Durch die natürlichen Mineralien kann es zu geringfügigen, fast unscheinbaren Farbunterschieden kommen.

Pflegehinweise

Zur Reinigung der reparierten Stelle nur milde Badreiniger oder Seife benutzen.

Keine konzentrierten oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Keine Lösungsmittel verwenden.

Inhalt

1× Reparaturset CRAMER

2× Schleifmittel P180, 2× Schleifmittel P320, 2× Schleifmittel P400+